Налаштування Wi-Fi poyrepa NetGear WNR3500L

Крок 1. Налаштування мережевої карти.

Перед тим як почати налаштування роутера, переконайтеся, що всі налаштування мережевої карти на вашому комп'ютері виставлені в автоматичному режимі. Для цього натисніть на кнопку «Пуск» в нижньому лівому кутку екрана і виберіть «Панель управління».



У вікні «Панель управління» перейдіть в «Центр управління мережами і загальним доступом».



У списку ліворуч виберіть пункт «Зміна параметрів адаптера».



У вікні «Мережеві підключення» клікніть правою кнопкою миші по значку

«Підключення по локальній мережі» і виберіть пункт «Властивості».



У діалоговому вікні властивостей клацніть по пункту «Протокол Інтернету версії 4 (TCP / IPv4)» і натисніть кнопку «Властивості».

Сеть Доступ Подключение через	s: Link (TM) Gigabit Ethemet	
Отмеченные компо	Наст	роить ючением:
Клиент для Планировц Планировц Планировц Планировц Протокол I Протокол I Протокол I Потокол I Потоко	а сетем імістовота дик пакетов QoS ступа к файлам и принтерам сете Антернета версии 6 (TCP/IPv6) Антернета версии 4 (TCP/IPv4) /в тополога канального уровня обнаружения топологии канальног	ай Місго го уровня
Установить	удалить Свой	<u>і</u> ства
Описание Протокол TCP/IF сетей, обеспечив взаимодействую	- стандартный протокол глобаль зающий связь между различными ищими сетями.	aheix 1
	ОК	Отмена

Переконайтеся, що всі пункти виставлені в автоматичному режимі, як на картинці.

)бщие	Альтернати	ивная конфі	игураци	я			
Параме поддеј IP мож	етры IP могу эживает эту но получить	т назначать возможност у сетевого	ся авто ть. В пр админи	матиче отивном стратор	ски, ес случа а.	сли сет је пара	ь метры
0	олучить IP-а	дрес автом	атическ	и			
<u> </u>	пользовать	следующи	й ІР-адр	ec:			
<u>I</u> P-a	дрес:			1.1			
Mac	ка подсети:						
Осн	овной шлюз:						
<u>о</u> П	<u>о</u> лучить адр	ec DNS-cepe	ера авт	оматиче	ески		
— () И	пользовать	следующие	е адрес	a DNS-ce	рверо	в: —	
Пре,	дпочитаемый	й DNS-серве	ep:				
Аль	тернативный	í DNS-серве	p:				
	Іодтвердить	параметрь	і при <u>в</u> ь	іходе	Д	ополни	тельно

Крок 2. Налаштування роутера

Підключіть роутер до комп'ютера через кабель йде в комплекті. Один кінець кабелю, йде в комплекті, встромляє в комп'ютер / ноутбук (куди раніше встромляли кабель від інтернету), інший кінець - в перший порт LAN роутера. А провід, який дав провайдер (по якому йде інтернет) встромляє в єдиний порт роутера WAN.

I звичайно не забудьте вставити вилку в розетку. Зачекайте пару хвилин, поки роутер завантажиться.



Потім відкрийте Браузер і введіть в адресному рядку свого браузера: 192.168.1.1

(Локальний адресу роутера) і натисніть на «Enter».

Після чого з'явиться інтерфейс роутера.

В поле «Ім'я користувача» вводимо admin, в поле «Пароль» вводимо password і натискаємо на «ОК».

Firefox *	Authorization +	1.00
♦ € 192.168	11	- ×
Требуется аутентифик		
0	«http://192.168.1.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «NETGEAR»	
Имя пользователя:	admin	
Пароль:	•••••	
	ОК Отмена	

В інтерфейсі роутера необхідно вибрати вкладку зліва «Основні настройки».

На даній сторінці вписуємо IP-адреса, IP-маска підмережі, IP-адреса шлюзу і DNS-сервери (Всі ці дані вказані в договорі з провайдером).

Обов'язково зберігаємо зміни



На цьому основна настройка роутера закінчена. Тепер він підключений до Інтернету, і до нього можна підключати пристрої, щоб виходити в Інтернет.

Крок 3. Налаштування Wi-Fi.

В інтерфейсі роутера вибираємо вкладку зліва «Налаштування бездротової мережі». Тут ставимо галочку на «Включити шифрування SSID». Далі вписуємо будь-яке ім'я для свого роутера «Ім'я (SSID)».

Нижче в параметрах безпеки вибираємо WPA2-PSK [AES] щоб захистити свій Wi-Fi паролем. Нижче вписуємо секретну «Фразу-пароль» (придумуємо самостійно). Обов'язково натискаємо на «Застосувати». На

NETGE SMART	VIZARD TM router manager N300 Wireless Gigabit Router model WNR3500L	
 Мастер установки Добавить WPS клиента 	Настройки беспроводной сети	
Настройка	Беспроводная сеть	
 Основные настройки 	Имя (SSID): NETGEAR	
 Настройки беспроводной сети 	Регион: Европа • Канал: Аиto •	
• Гостевая сеть	Режим: До 300 Мбит/с 💌	
USB-накопитель		
 Основные настройки 	Параметры безопасности	
 Дополнительные настройки 	© WEP	
Фильтрация содержимого	WPA-PSK (TKIP)	
 Журналы 	WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]	
 Блокировка сайтов 		
 Блокировка служб 	Параметры безопасности (уурад-рэк) Тут указываем свои пароль	
Расписание	Фраза-пароль (от в до оз симеолов или оч шестнадцатеричных цифры)	
 Электронная почта 	Применитъ Отмена	

На цьому настройка Wi-Fi на роутері закінчена. Тепер можна підключатися по Wi-Fi до роутера і виходити в Інтернет.